МАТЕРИАЛ ДЛЯ РУЧНОГО ШЛИФОВАНИЯ

● = подходит● ● = очень хорошо подходит											
	Зернистость	Древесина	Лак на водной основе	Сошлифовка старого ЛКП	Промежуточное шлифование	Тонкое шлифование	Обработка металла	Дефекты / подтеки	Фальц / кромка	Оконные рамы	Радиусы / скругления
-10	P40 – P120	© ©	•	© ©			•	©©	© ©	•	•
-10	P150 – P 400	00	© ©	•	00	•	•	00	© ©	•	•
	36, 60, 120, 220	©©	⊙ ⊙	•	© ©	•		•	⊙ ⊙	•	
	120	©©	⊚⊚		⊙ ⊙			•	•	⊚⊚	•
	60, 120, 220, 800	•	⊚⊚		© ©	⊚⊚			•	•	⊚⊚
	Medium, Extrafine, Superfine, Ultra- fine, Microfine		⊚⊚		•	⊚⊚		•			•
	Medium, Fine, Superfine, Ultrafine	•	⊚⊚		© ©	⊚⊚	⊚⊚		•	•	⊚⊚

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool.nt-rt.ru

Нижний Новгород (831)429-08-12 Рязань (4912)46-61-64 Самара Повокузнецк (3843)20-46-81 (846)206-03-16 (Повосибирск (383)227-86-73 (Санкт Петербург (812)309-46-40 (Санкт Петербург (812)309-4 Ростов на Дону (863)308-18-15

к (3822/98-41-33 Тула 2174-02-29 Тюмень 2166-21-18 Ульяновск 2124-23-59 Уфа 1229-48-12 Челябинск 1202-03-61 Череповец 2149-02-64 Ярославль