

Монтажная пила CMS TS 55 R

CMS-TS 55 R Set

Комплект поставки

- погружная пила TS 55 REBQ-Plus
- вспомогательный инструмент
- основание со складными ножками
- модульный кронштейн
- подвижный стол



Монтажная пила для выполнения различных пропилов.

- FastFix для простой и быстрой смены пильного диска и работы с учётом особенностей материала
- Монтажная пила для выполнения различных пропилов
- Погружные пилы используются не только в стационарном, но и в мобильном режиме
- Возможность расширения функций за счет разнообразия оснастки

Основные области применения

- Точные торцевые и поперечные пропилы длиной до 830 мм благодаря подвижному столу
- Быстрый переход с торцевания на продольный рез
- Угловые пропилы от 0° до 45° благодаря установке пильного диска под наклоном
- Обработка разнообразных материалов благодаря ММС-электронике и переменной скорости вращения



Технические данные

Потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	2000 - 5200 мин ⁻¹
Диаметр пильного диска	160 мм
Глубина реза 90°/45°	0 - 51/0 - 38 мм
Ø разъёма пылеудаления	27/36 мм
Размеры модуль. кронштейна	578 x 320 мм
Макс. ширина пропила при торцевании	830 мм
Макс ширина пропила при продольной распиловке	576 мм
Размеры стола	585 x 400 мм
Высота стола без ножек	316 мм
Высота стола на ножках	900 мм

Архангельск (8182)63-90-72 Екатеринбург (343)384-55-89 Краснодар (861)203-40-90
Астана +7(7172)727-132 Иваново (4932)77-34-06 Красноярск (391)204-63-61
Белгород (4722)40-23-64 Ижевск (3412)26-03-58 Курск (4712)77-13-04
Брянск (4832)59-03-52 Казань (843)206-01-48 Липецк (4742)52-20-81
Владивосток (423)249-28-31 Калининград (4012)72-03-81 Магнитогорск (3519)55-03-13
Волгоград (844)278-03-48 Калуга (4842)92-23-67 Москва (495)268-04-70
Вологда (8172)26-41-59 Кемерово (3842)65-04-62 Мурманск (8152)59-64-93
Воронеж (473)204-51-73 Киров (8332)68-02-04 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Рязань (4912)46-61-64
Новокузнецк (3843)20-46-81 Самара (846)206-03-16
Новосибирск (383)227-86-73 Санкт Петербург (812)309-46-40
Орел (4862)44-53-42 Саратов (845)249-38-78
Оренбург (3532)37-68-04 Смоленск (4812)29-41-54
Пенза (8412)22-31-16 Сочи (862)225-72-31
Пермь (342)205-81-47 Ставрополь (8652)20-65-13
Ростов на Дону (863)308-18-15 Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool.nt-rt.ru