

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов на Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93





Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool-nt.ru








FESTOOL

SYS-PORT 1000/2
SYS-PORT 500/2
SYS-PORT TA 2



- (D) Wir (Festool) weisen darauf hin, dass das Produkt nicht für den Einsatz bzw. die Montage in Kraftfahrzeugen vorgesehen, geprüft, zugelassen und/oder freigegeben ist. SYS-PORT nur im abgeschlossenen Zustand bewegen.
- (GB) We (Festool) point out to you that the product is neither designated for the use/ installation of vehicles, nor is it audited, permitted and/ or released. Only move the SYS-PORT when fully assembled.
- (F) Nous (Festool) attirons votre attention sur le fait que le produit n'est pas prévu, ni contrôlé, ni agréé, pour l'utilisation, voire le montage, sur des véhicules motorisés. Fermer SYS-PORT avant de le déplacer.
- (E) Nosotros (Festool) dejamos constancia de que este producto no está pensado para el montaje o la aplicación en furgonetas ni camiones; no está destinado a ese uso, ni ha sido autorizado para ello. Mover el SYS-PORT sólo cuando esté cerrado.
- (I) Avvertiamo che il prodotto non e' previsto, nè testato, nè certificato e/o autorizzato per l'impiego relativamente al montaggio all'interno di furgoni. Movimentare il SYS-PORT solo quando è chiuso.
- (NL) Wij (Festool) wijzen U er op dat het produkt niet bestemd, getest, toegelaten en/of vrijgegeven is voor de inzet in of de inbouw in vrachtwagens, bedrijfswagens en dergelijke. SYS-PORT alleen in afgesloten toestand bewegen.
- (S) Vi (Festool) vill klargöra att produkten inte är avsedd för användning eller installation i fordon eller godkänd, tillåten och/eller lanserad för detta. Flytta bara SYS-PORT när den är stängd.





Архангельск [8182]63-90-72 Екатеринбург [343]384-55-89 Краснодар [861]203-40-90
Астана +7(7172)727-132 Иваново [4932]77-34-06 Красноярск [391]204-63-61
Белгород [4722]40-23-64 Ижевск [3412]26-03-58 Курск [4712]77-13-04
Брянск [4832]59-03-52 Казань [843]206-01-48 Липецк [4742]52-20-81
Владивосток [423]249-28-31 Калининград [4012]72-03-81 Магнитогорск [3519]55-03-13
Волгоград [844]278-03-48 Калуга [4842]92-23-67 Москва [495]268-04-70
Вологда [8172]26-41-59 Кемерово [3842]65-04-62 Мурманск [8152]59-64-93
Воронеж [473]204-51-73 Киров [8332]68-02-04 Набережные Челны [8552]20-53-41

Нижний Новгород [831]429-08-12 Рязань [4912]46-61-64
Новокузнецк [3843]20-46-81 Самара [846]206-03-16
Новосибирск [383]227-86-73 Санкт Петербург [812]309-46-40
Орел [4862]44-53-42 Саратов [845]249-38-78
Оренбург [3532]37-68-04 Смоленск [4812]29-41-54
Пенза [8412]22-31-16 Сочи [862]225-72-31
Пермь [342]205-81-47 Ставрополь [8652]20-65-13
Ростов на Дону [863]308-18-15 Тверь [4822]63-31-35

Томск [3822]98-41-53
Тула [4872]74-02-29
Тюмень [3452]66-21-18
Ульяновск [8422]24-23-59
Уфа [347]229-48-12
Челябинск [351]202-03-61
Череповец [8202]49-02-64
Ярославль [4852]69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool.nt-rt.ru